

Plantex® Patio belægningsdug



Ved fliseterrasser

1. Fjern store sten og jævn jorden
2. Udlæg og komprimer ca. 10 cm stabilgrus
3. Udlæg 3 – 5 cm afretningslag, komprimer og afret.
4. Rul Plantex® Patio ud
5. Fliser lægges ud

Ved grusarealer

1. Fjern store sten og jævn jorden
2. Rul Plantex® Patio ud på råjorden
3. Ca. 5 cm toplag udlægges, f.eks. småsten, skærver eller grus

Ved kørearealer

1. Fjern store sten og jævn jorden
2. Rul Plantex® Patio ud på råjorden
3. Opbyg og komprimer bærelaget (jf. normerne for danske Anlægsgartner)
4. Udlæg 3 -5 cm afretningslag, komprimer og afret
5. Fliser lægges ud