

Pleje af grønne tage BGreen-it Sedumtag 100-150 *ekstensiv*



Pleje- og vedligeholdelsesplan

Udførelsesperiode 1. april - 31. oktober

Ekstensive grønne tage består af tørketålende stauede, hovedsageligt Sedum, men andre arter som f.eks. Engelsk græs og Timian kan også forekomme.

Ekstensive tage anvendes primært for at skabe grønne arealer i tætbebyggelse, samt give liv til ellers golde tagflader.

Ekstensive tage kan ikke anvendes til ophold.

Opbygning

Ca. 95-100 mm og 100-150 kg/m²

25 mm Diadem150-system, fra 4-8 cm substratjord og 30 mm sedummåtte.

Tilstandskrav - krav til elementets tilstand skal altid være opfyldt

Sedumtæppet skal være tæt og sammenhængende. Min. 5 - 7 sedumplanter skal være eksisterende på arealet. Inde for en 1 x 1 meters ramme skal sedumplanter dominere over 80 % af vegetationsfladen. Max. 20 % mosser.

Udførelseskrav - vil blive udført det angivne antal gange

Antal gange pr. år

Kontrol og rensning af inspektionsskakte	1 gang
Gødsning - BGreen-it Gronamic gødning. 15 g/m ² pr gang.	2 gange 1. gang i maj 2. gang i juli
Ukrudt over 15 cm og/eller større områder med tæt ukrudtsvækst fjernes	løbende
Øvrigt: Hvis der er etableret faldsikring, skal denne efterses jf. separat pleje og vedligeholdelse af pågældende faldsikring	1 gang

Opsyn - arbejde udført det angivne antal gange

Antal gange pr. år

Opsyn med behov for rensning af dræn/nedløb	1 gang
Opsyn med behov for efterplantning	1 gang
Opsyn med behov for vanding – specielt nyetableret tage	Løbende (sommer)

Bemærkninger

Vigtigt: Kontroller plantelisten, da der kan forekomme anden vegetation end Sedum, f.eks. Timian og Engelsk græs, samt andre græsser og urter som ikke skal fjernes.